


## Montageanleitung Belüftungselement BEL Air M40

Assembly instructions, aeration element BEL Air M40  
 Instructions de montage Élément d'aération BEL Air M40

### ■ Einbauposition | Installation position | Emplacement de montage



#### Mindestens zwei Belüftungselemente pro Gehäuse

At least two aeration elements per housing  
 D'au moins deux éléments d'aération par boîtier

### ■ Einbau | Installation | Montage



els spelsberg


ITC Electrical Components

### ■ Austausch Filterelement

Replacement filter element | Remplacement d'élément de filtre


#### Ausbau

Removal | Démontage



#### Einbau

Installation | Montage



#### Ersatzteil Filterelement 733 810 01

Replacement part Filter element 733 810 01  
 Pièce de rechange Élément de filtre 733 810 01

M1 731 01